

Kindle & KOReader

简体中文交接使用手册

从放入第一本书，到 PDF 重排、旋转、无线传输、SSH 管理与安全返回原生系统。

设备配置

Kindle Paperwhite 10 代 (PW4) · 固件 5.18.1
Sanctuary 越狱 · KOReader · KPM · Dropbear SSH
KOReader SSH: 端口 2222 · 用户 root

目录

1 先看这一页	3
2 这台 Kindle 能做什么	3
2.1 已安装的主要组件	3
2.2 常见支持格式	3
3 打开与退出 KOReader	3
3.1 打开 KOReader	3
3.2 退出并回到原生 Kindle	3
3.3 如果界面卡住	4
4 用 USB 数据线传书	4
4.1 最简单的操作步骤	4
4.2 当前已经复制的五本书	4
4.3 不要忽略 .sdr 文件夹	4
5 推荐方法: Kindle Book Sender	4
5.1 第一次使用: USB 自动配对	5
5.2 以后每次无线传书	5
5.3 不同系统的提示	5
6 通过 Wi-Fi 无线传书	5
6.1 连接前准备	5
6.2 Windows 一键 SSH	6
6.3 Windows 一键传书	6
6.4 手动使用 SCP	6
6.5 Linux 或 macOS	6
6.6 用 WinSCP 拖放文件	6
7 Kindle 中的重要路径	7
8 KOReader 日常阅读	7
8.1 菜单和翻页	7
8.2 让 PDF 字体变大	7
8.3 理解 PDF 重排	7
8.4 常用 PDF 工具	7
8.5 旋转页面	8
8.6 高亮、笔记、书签与词典	8
8.7 其他实用功能	8
9 返回原生系统与恢复	8
9.1 正常返回	8
9.2 USB 安全恢复方法	8

10 专用 Kindle SSH 密钥	9
10.1 密钥信息	9
10.2 在另一台电脑使用	9
10.3 通过 USB 重新安装公钥	9
10.4 撤销这把密钥	9
10.5 嵌入的完整私钥	9
11 常见问题	10
12 安全维护与备份	10
13 交接包文件	11
14 参考资料	11

1 先看这一页

这份手册面向不熟悉命令行的普通用户。最简单的传书方法是 **USB 数据线**；需要经常传书时，可以使用 **Wi-Fi + SSH/SCP**。

当前状态

- KOREader 已安装，可以阅读 PDF、EPUB、MOBI、DJVU、CBZ、DOCX、TXT 等格式。
- 五本 LinguaLeaf 黑白版 PDF 已放入 Kindle 的 documents 目录。
- KOREader 的 SSH 公钥已经安装。
- 当前示例 IP 是 192.168.1.109，但路由器以后可能会分配不同地址。
- **KOREader 自动启动目前故意关闭。** Kindle 顶层存储中保留了 DISABLE_KOREADER_AUTOSTART 安全标记，因此重启后会进入亚马逊原生界面。

实用提示

日常使用只需记住三件事：书放进 documents；KOREader 顶部边缘打开主菜单；需要回到原生 Kindle 时选择 **退出 KOREader**。

2 这台 Kindle 能做什么

2.1 已安装的主要组件

组件	用途
Sanctuary 越狱	允许设备运行经过用户授权的扩展和工具
KPM	在 Kindle 上安装和管理扩展包
KOREader	功能强大的开源阅读器，尤其适合 PDF、扫描书和多语言文档
Dropbear SSH	通过局域网传书和管理 Kindle 文件
恢复标记	通过 USB 文件阻止自动进入 KOREader，确保可以返回原生系统

2.2 常见支持格式

KOREader 可打开 PDF、EPUB、DJVU、MOBI、FB2、HTML、TXT、Markdown、RTF、DOCX、CHM、XPS、CBZ、CBT、图片等格式。不同格式的功能略有差异。

- **EPUB 等流式电子书**：可以自由改变字体、字号、行距、页边距与排版。
- **PDF 固定版面**：可以裁边、适合宽度、横屏、分栏、重排、增强对比度和 OCR。
- **扫描 PDF**：通常适合裁边、横屏、对比度和 OCR；如果没有文字层，直接重排的效果可能较差。

3 打开与退出 KOREader

3.1 打开 KOREader

从原生 Kindle 主界面打开 KUAL/KPM 对应入口，然后选择 KOREader。设备上的具体入口名称可能因安装包版本而略有不同。

3.2 退出并回到原生 Kindle

1. 在阅读页面点击屏幕顶部边缘，打开 KOREader 顶部菜单。
2. 打开主菜单或工具菜单。

3. 选择 **退出 KOReader (Exit KOReader)**。

退出后会回到亚马逊原生 Kindle 界面。只是想回原生系统时，不需要选择关机或重启。

3.3 如果界面卡住

持续按住电源键，直到 Kindle 重新启动，通常可能需要约 40 秒。由于自动启动目前关闭，设备重启后应进入原生 Kindle。

4 用 USB 数据线传书

4.1 最简单的操作步骤

1. 用 USB 数据线连接 Kindle 与电脑。
2. 在 Windows 文件资源管理器中打开新出现的 Kindle 驱动器，例如 F:。
3. 打开 documents 文件夹。
4. 建议建立分类文件夹，例如 Books、LinguaLeaf 或作者名称。
5. 将 PDF、EPUB 等书籍复制进去。
6. 等待复制结束，在 Windows 中安全弹出 Kindle，然后拔线。
7. 打开 KOReader 文件浏览器，进入 documents 找到书籍。

实用提示

Windows 分配的盘符可能从 F: 变成其他字母，这不影响 Kindle。只要驱动器中能看到 documents 和 koreader 文件夹，就找对了。

4.2 当前已经复制的五本书

这些黑白版 PDF 已放入：

```
/mnt/us/documents/LinguaLeaf/en-main-blackwhite/
```

- A Game of Thrones (日文 · 中文注)
- A Clash of Kings (日文 · 中文注)
- A Storm of Swords (日文 · 中文注)
- A Feast for Crows (日文 · 中文注)
- A Dance with Dragons (日文 · 中文注)

4.3 不要忽略 .sdr 文件夹

KOReader 经常在书籍旁边建立名称以 .sdr 结尾的文件夹，用来保存阅读进度、裁边方式、旋转方向、书签、笔记与高亮。备份或移动书籍时，最好把对应的 .sdr 文件夹一起处理。

5 推荐方法：Kindle Book Sender

对于普通用户，最简单的方法是使用免费的 Kindle Book Sender 桌面应用：

<https://lachlanchen.github.io/Kindle/>

网站会根据当前电脑推荐 Windows、Ubuntu/Linux 或 macOS 下载。应用会自动处理 IP 地址、SSH 密钥、SFTP 与 SCP，因此用户不需要输入终端命令。

5.1 第一次使用：USB 自动配对

1. 从网站下载并打开 Kindle Book Sender。
2. 用 USB 数据线连接已经安装 KOReader 的 Kindle。
3. 应用会识别同时含有 documents 和 koreader 的 Kindle 驱动器。
4. 应用为这台电脑建立一把新的 RSA 密钥，并且只把公钥加入 Kindle。
5. 在系统中安全弹出 Kindle，然后拔掉数据线。

应用生成的私钥只保存在当前电脑的用户应用数据目录。它与本 PDF 后面嵌入的交接私钥相互独立，也不会包含在公开下载的软件中。

5.2 以后每次无线传书

1. 让 Kindle 和电脑连接同一个可信 Wi-Fi。
2. 打开 KOReader，然后启动 **工具 > SSH 服务器**。
3. 在应用中点击 **我们在同一个 Wi-Fi – 查找我的 Kindle**。
4. 将书拖进窗口，或者点击按钮选择书籍。
5. 点击 **发送书籍**。

应用首先检查上一次成功连接的地址，然后只扫描本机正在使用的私有局域网和 2222 端口。候选设备必须通过专用密钥认证，并确认存在 /mnt/us/koreader 后才会显示为 Kindle。书籍会放入 /mnt/us/documents/Books；支持 SFTP 时优先使用，否则自动改用 SCP。

5.3 不同系统的提示

- **Windows**：打开下载的 .exe。若出现 SmartScreen，选择 **更多信息**，然后选择 **仍要运行**。
- **Ubuntu/Linux**：解压下载包，允许程序文件作为应用运行，然后打开。
- **macOS**：在网站选择 Apple Silicon 或 Intel。由于社区版本没有 Apple 公证，第一次请按住 Control 点击应用，再选择 **打开**。

若自动发现失败，请重新进行 USB 配对，确认两台设备使用同一个 Wi-Fi 并已经启动 KOReader SSH，也可以在可选输入框中填写 Kindle IP。下面的手动 SSH 方法仍可用于诊断和恢复。

6 通过 Wi-Fi 无线传书

6.1 连接前准备

1. 让电脑和 Kindle 连接同一个可信 Wi-Fi。
2. 在 Kindle 上打开 KOReader。
3. 打开顶部菜单，进入 **工具**，再进入 **SSH 服务器**。
4. 启动 SSH 服务器，并在传输期间保持 KOReader 运行。
5. 查看 Kindle 当前 IP 地址。本手册以 192.168.1.109 为例。

这台 Kindle 的 KOReader SSH 使用：

设置	值
地址	Kindle 当前 IP，例如 192.168.1.109
端口	2222
用户名	root
认证	本交接包中的专用 RSA 私钥

密码

不需要

6.2 Windows 一键 SSH

在 Handoff 文件夹中打开 PowerShell，然后运行：

```
.\connect-kindle.cmd 192.168.1.109
```

等价的手动命令是：

```
ssh -i .\keys\kindle_handoff_rsa -p 2222 root@192.168.1.109
```

首次连接时，Windows 可能询问是否信任主机密钥。请先确认 IP 确实属于自己的 Kindle，再输入 yes。

6.3 Windows 一键传书

```
.\send-books-to-kindle.ps1 -KindleIp 192.168.1.109 "C:\Books\Example.pdf"
```

文件路径有空格时必须放在英文双引号内。要一次发送多本书，可以在命令末尾继续添加多个带引号的完整路径。脚本会把书传到：

```
/mnt/us/documents/Books/
```

6.4 手动使用 SCP

```
scp -O -i .\keys\kindle_handoff_rsa -P 2222 "C:\Books\Example.pdf" root@192.168.1.109:/mnt/us/documents/Books/
```

注意：SSH 的端口参数是小写 -p，SCP 是大写 -P。-O 用于启用兼容 Kindle Dropbear 的传统 SCP 协议。

6.5 Linux 或 macOS

将专用私钥复制到可信电脑后，先限制文件权限：

```
chmod 600 kindle_handoff_rsa
ssh -i ./kindle_handoff_rsa -p 2222 root@192.168.1.109
```

传书示例：

```
scp -O -i ./kindle_handoff_rsa -P 2222 Book.pdf root@192.168.1.109:/mnt/us/documents/Books/
```

6.6 用 WinSCP 拖放文件

WinSCP 设置	填写内容
文件协议	先尝试 SFTP；不支持时选择 SCP
主机名	Kindle 当前 IP
端口	2222
用户名	root
密码	留空
私钥	Handoff\keys\kindle_handoff_rsa
远程书籍目录	/mnt/us/documents/Books

若 WinSCP 提示 SFTP 子系统不可用，改用 **SCP**。如果软件询问是否把 OpenSSH 私钥转换成 PPK，可以允许转换；该 PPK 仍然只能用于这台 Kindle。

7 Kindle 中的重要路径

路径	用途
/mnt/us/documents/	放置书籍的主要位置
/mnt/us/documents/Books/	推荐的一般书籍目录
/mnt/us/documents/LinguaLeaf/	当前 LinguaLeaf 书库
/mnt/us/koreader/	KOREader 程序，不要随意删除或改名
/mnt/us/koreader/settings/	KOREader 设置与状态
/mnt/us/koreader/settings/SSH/authorized_keys	允许登录的 SSH 公钥
/mnt/us/DISABLE_KOREADER_AUTOSTART	禁止 KOREader 自动启动的恢复标记
/mnt/us/ENABLE_KOREADER_AUTOSTART	未来安全启动器的启用标记，目前不应建立

在 Windows USB 驱动器中看到的根目录，对应 Linux/SSH 中的 /mnt/us。

8 KOREader 日常阅读

8.1 菜单和翻页

- 点击靠近屏幕 **顶部边缘** 的位置，打开顶部主菜单。
- 点击靠近屏幕 **底部边缘** 的位置，打开阅读与进度工具。
- 点击页面左侧或右侧进行前后翻页。
- 长按文字可以选择、高亮、写笔记、查词或搜索。
- 在文件浏览器进入 documents，点击书名即可阅读。

8.2 让 PDF 字体变大

PDF 是固定版面，建议按以下顺序尝试：

1. **裁边 (Crop)**：去掉四周白边。
2. **适合宽度 (Fit width)**：让正文占满屏幕宽度。
3. **横屏 (Landscape)**：增加页面横向空间。
4. **分栏 (Columns)**：按顺序阅读论文或报纸的多栏页面。
5. **重排 (Reflow)**：重新组织文字，让它适合小屏幕。

8.3 理解 PDF 重排

重排最适合含有真实文字层的 PDF。它可以把固定页面中的文字重新排列，并允许放大，但表格、数学公式、脚注和复杂多栏排版可能被打乱。

如果 PDF 只是扫描图片：

- 先尝试裁边、横屏和提高对比度。
- 有 OCR 功能时先识别文字。
- 如果重排结果混乱，关闭重排，改用原始页面模式。

8.4 常用 PDF 工具

工具	作用
----	----

裁边	去掉白边，让正文显示得更大
适合宽度	让页面宽度适合屏幕
旋转/横屏	适合宽页面和小字体文档
分栏模式	按正确顺序阅读多栏内容
对比度	加深发灰或过浅的扫描文字
去水印	减少浅色背景和部分水印干扰
自动校正	修正轻微倾斜的扫描页面
面板缩放	更方便地阅读漫画或图片面板
OCR	从扫描图片中识别可查询的文字

8.5 旋转页面

打开底部阅读菜单，选择旋转或方向图标，再选竖屏或横屏。KOREader 通常会按书保存方向，因此不同书可以使用不同设置。

8.6 高亮、笔记、书签与词典

- 长按并拖动选择文字，然后选择 **高亮**或 **添加笔记**。
- 使用书签按钮标记当前页。
- 从顶部菜单打开目录、页码跳转或全文搜索。
- 安装词典后，长按单词即可查词。
- 阅读进度与标注通常位于书旁边的 .sdr 文件夹。

8.7 其他实用功能

KOREader 还提供夜间模式、设备支持时的暖光控制、阅读统计、手势、自定义配置、书籍集合、OPDS 书库、Wallabag、calibre 无线连接和云存储插件。建议先使用默认设置，每次只调整一项。

9 返回原生系统与恢复

9.1 正常返回

在 KOREader 顶部菜单中选择 **退出 KOREader**，即可返回亚马逊原生系统。

9.2 USB 安全恢复方法

将 Kindle 连接电脑，在驱动器最外层确保存在以下文件或文件夹：

DISABLE_KOREADER_AUTOSTART

同时删除：

ENABLE_KOREADER_AUTOSTART

安全启动器的设计原则是：只要禁用标记存在，就必须优先进入原生系统，即使启用标记也存在。

重要安全提示

当前自动启动尚未完成安全测试，因此保持禁用是正确状态。不要为了方便而手动建立 ENABLE_KOREADER_AUTOSTART。

10 专用 Kindle SSH 密钥

10.1 密钥信息

项目	内容
私钥文件	Handoff\keys\kindle_handoff_rsa
公钥文件	Handoff\keys\kindle_handoff_rsa.pub
算法	RSA 3072 位
注释	AgInTi-Flow-Kindle-Handoff-ONLY
指纹	SHA256:Q/RgMY4wzHjQYuC3s fHDykw p8e j p9C7wyfAZLE80MJE
私钥文件 SHA-256	D278BB1D9BB278371B4CFD162C4F6139F64D7AD079584F560B6CED57F4DF3B50
口令	无，仅用于简化这台阅读设备的交接

公钥已经加入 Kindle。私钥没有被设置成 Windows 的默认 SSH 密钥，所有命令都通过 `-i` 明确指定它。

重要安全提示

本 PDF 按设备所有者要求，故意嵌入了完整私钥。此密钥只能用于这一台 Kindle。
绝对不要把它授权到 Windows、Linux、macOS 电脑、服务器、路由器、GitHub、云账户、另一台 Kindle 或任何其他设备。持有本 PDF 的人，只要能连接到正在运行 KOReader SSH 的 Kindle，就可能获得设备访问权限。

10.2 在另一台电脑使用

可以把单独的 `kindle_handoff_rsa` 私钥文件保存在受信任电脑上，然后使用本手册中的 `ssh -i` 命令。不要复制到系统默认私钥路径，也不要其他主机的 `authorized_keys` 中加入对应公钥。

10.3 通过 USB 重新安装公钥

连接 Kindle 后，在 Handoff 文件夹运行：

```
.\install-public-key-usb.ps1
```

脚本只会在公钥尚不存在时追加，因此可以重复运行。

10.4 撤销这把密钥

编辑：

```
/mnt/us/koreader/settings/SSH/authorized_keys
```

删除末尾带有以下注释的整行：

```
AgInTi-Flow-Kindle-Handoff-ONLY
```

然后停止并重新启动 KOReader SSH。只删除某一台电脑上的私钥并不能撤销其他副本；从 Kindle 删除公钥行才是正式撤销。

10.5 嵌入的完整私钥

优先使用 Handoff 文件夹中的独立私钥文件。从 PDF 复制可能改变字符或换行。

```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnNzaC1rZXktdjEAAAABG5vbmUAAAABm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAEAA2neq13LIz1mylv02fc9o18QMvzemiqMYR1m101hPXpu+n8yC+Kry
Mu10nSpKt/pV/jiF02YUPFGNcPCefU3dg1GyFJx+D3DpCwacINK4EtK/E2VhMmB9e2fsXT
OzDCOYTc3g0S41JyDz3uiHHPJKhcFN8hfh0QZ6CS+KTj1BbjHb9hNLMecgKj4ML2nUG+qX
/ipsUvyIkQzQuCEf2uyxqxPL+TePpGdnSXNXYlXkRKfMr1FkwVA251kXFzs2qn9VPALBQf
```

```
jf4tktcA1Mu6yak7z0FNBBGJw932R9JxJh/NrA6TskZaBGgSaDBVC7eFNwE+yKeeechMM
W+s+JFgG3SXjAwX8x8GhrYW7ZVE3AR+c3gMd3nfiE+A0u1aVQxGgO6Tbs8IrmXbxQgRCMu
G+wvj2a28p0Coh4y7P5KUCUI7GerjSD8R7QFb050H2dym2TUEySU0FNq5jyvE4hMDJD0sw3
vb0hjU5UKNvBZz1Ip5CwLtLFtaDnERuoEXksK1nC9AAAFmBxvxfEcB8XxAAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBANp3qtdyM9ZspB9Nn3PaNfEDL83poqjG6ZZpdNYT16bvp/Mgviq8jLpTp0qSrf6
Vf44hdNmFDxRjXDwnn1N3YNRshScfg9w6QsGnCD5uBLsvxN1YTJgFxttn7F0zswwjME3N4N
EuNScg897ohxzySoXBTFIX4TkGegkvik49Qw4x2/YTS5nnICo+DC9p1Bvql/4qbFL8iJEM
0LnBBdrssasTy/k3j6RnZ01zV2JV5ESnzK5X5MFQNuZZFxc7Nqp/VTwCwUH43+LZLXANTL
sump089BTQW2xiCpd9kfScSYfzaw0k7Cs2gRoEmgwVQu3hTcBPsinnnnITDFvrPiRaht01
4wMMfMfBh62Fu2VRNwEfnN4DHd534hPgDrpW1UMRoDuk27PCK5128UIEQjLhvsL42tvKDa
qIeMuz+S1HFC0xnq40g/Ee0BWzudB9ncptk1BMk1NBTAko8rx0ITAYQ9LFt729IY1LFJDb
wWc9SKUg1rSxbWg5xEbqBF5LCtZwvQAAAAABAAEAAAGAKaY5rCw20EFzaJGRZ964s8myDG
pB18CMC1ihDa+SQgkTCEfm2B102yHbWN8NK5HP/w0rhie5x94MRvG4ZU8I4dYbSw6igbMW
2oFCFoFv19EdmEcFhqMaiQJA72vBwJiwmn5bXYWfoHwJwf82cvBGAMXfZD31NAfmEAY+Kb
hH1WguVPMvmRvn14A2LEmPMQ2gb/4sFuD6kPybngseHZSTF6+2H6Qm9sI3aXvC1/wQ70
WHBtLeVq8fMeEdG6FDr93JF91tgNTrxfciXiq+jrjX3qNwXSh5MhGoNsq7kIYOyGa80km
ESYfiyRTLGF3X1KMN8BnTviox4NSuBU+EKrasEmXqo1gFXAk5ibTt0UK+KvXxDSYnczkrG
SNPffT0P/CCCTGC68vtpo3AXoc8rWEUvGAFQyQ0FTqWEtx0zTa3Yf1j7JnLzmOX7FedSR
1HqMfAXL4A9WhqYueABY1bMX1ImMXCC+TqvTGm8p5xHnyAyktFQBNSAcoJZuqMkQ3BAAAA
wGmpWl1+1GoNQCZksCj32gYn3deNGgDuwNZmkID1EXdTHN1f5p5A1Wg8pO3tB5H8UBj8R
xdJIKTDpoJEaKQqvSndvdqApfTkOHnAabN8owD59wEJKF4VEZSLvJLaDHRfBg85wvkU61D
bRVB3h7d+XyYrGmNPLGLw0XMs0nex8x1WnuV3ysyh9BxHef+vjpPyKR8bIQ1UimUg1DeQ07
1EMwEC1Zv56QiMKUAR9R24X9vCDUYPXot58CB39++TyW0vqAAAAAMEA+GGadzYQQ0010+aR
jq1kNc3r9gX9fESBznfM0ZGw6G8B5gYAEftqhn/Y62X+icwUXq3ZZ8/B/YowwP4EGC15d0
6hkp+8HHCakUzyJm1d/rGbT9Ck+mnkaodGjxhCQUOt/UBu5Fj1RqQdnGg2TMBDTCdp5rV
Gp8fKpA0CypZMRncytwns8vc/umIt06rmR4z22d15M/7D1I0KgVcOH2zP/nxX5ejNyOuqEN
D3d+Hx1aR0i9paW5woeu2F9kI1SN1AAAAwQDhKyr3ET44e+X51y19N9deG8mjzLQpS5mId
1CuLE7zRmRJ/VwXe4B39fZIA0nE3yGpg1yU1PovG3M9HfpCmePXUSROIIFGuwVUPkk/L03
bne82CvkdutM/iUKf4dBpPAVsrw+L7HABVSD/a89CrdZNIjQ1yWnRszDdxhrQvBtsb2vR
D6AbewEzzzjOPGn70c0+9abm0stAD27cy9Ji00FdroKuM8IGXwjC6beGqOvtEpgv6I5bJr
A2t1h1p6krVyKAAAFQWdJb1RpLUZsb3ctS2luZGx1LUhhbmRvZmYtT05MwQECaQw=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

11 常见问题

现象	解决方法
连接超时	确认电脑和 Kindle 在同一 Wi-Fi、IP 正确、KOREader SSH 已启动，并使用端口 2222。
连接被拒绝	在 KOREader 中启动 SSH，并保持 KOREader 运行。
Permission denied	使用 -i 指定专用私钥；必要时通过 USB 重新安装公钥。
主机身份已改变	先 确 认 该 IP 属 于 Kindle，再 运 行 <code>ssh-keygen -R [192.168.1.109]:2222</code> 清理旧记录。
SFTP 不可用	WinSCP 改用 SCP，或在 <code>scp</code> 命令中加入 -o。
找不到新书	确认书在 documents 下，安全弹出 USB，然后刷新 KOREader 文件浏览器。
PDF 字太小	裁边、适合宽度、横屏，或尝试重排。
重排结果混乱	关闭重排，改用裁边、横屏、分栏或 OCR。
想回原生 Kindle	选择退出 KOREader；卡住时重启，并保留禁用自动启动标记。
IP 地址变了	在 KOREader、路由器客户端列表或网络信息中查看新的 Kindle IP。

12 安全维护与备份

- 不需要联网时开启飞行模式。
- 传输结束后停止 KOREader SSH。
- 拔 USB 前在 Windows 中安全弹出 Kindle。
- 不要随意删除越狱保留文件、KUAL/KPM、koreader 或不熟悉的顶层文件。
- 重大操作前备份 documents、KOREader 设置和所有 .sdr 文件夹。
- 安装亚马逊固件更新前，先确认新版本仍兼容当前越狱。
- 不要把本手册中的私钥用于任何其他设备。

13 交接包文件

文件	用途
kindle-koreader-handoff.pdf	英文版手册
kindle-koreader-handoff-zh-CN.pdf	本简体中文版手册
kindle-koreader-handoff-zh-CN.tex	中文版 XeLaTeX 源文件
connect-kindle.cmd	Windows 一键 SSH
send-books-to-kindle.ps1	Wi-Fi 无线传书
install-public-key-usb.ps1	USB 公钥安装脚本
ssh-config.example	可选 SSH 别名示例
build-guide-zh.ps1	重新编译中文版 PDF
keys/kindle_handoff_rsa	仅限 Kindle 的私钥
keys/kindle_handoff_rsa.pub	对应公钥

14 参考资料

- KOREader 官方使用手册: https://koreader.rocks/user_guide/
- KOREader 源代码与发布: <https://github.com/koreader/koreader>
- KindleModding KOREader 指南: <https://kindlemodding.org/jailbreaking/post-jailbreak/koreader.html>
- Sanctuary 越狱文档: <https://kindlemodding.org/jailbreaking/Sanctuary/>
- AgInTi Flow: <https://flow.lazying.art>
- LazyingArt LLC: <https://lazying.art>

AgInTi Flow, LazyingArt LLC

<https://flow.lazying.art> • <https://lazying.art>

简体中文交接版·July 13, 2026