369 PCS

Parts list






15
X1 X1 X1 X3 X1
16
X1 X1 X2 X4 X1 X3
17
X1 X2 X2 X2 X1
18
X3 X3 X3 X2
19
X1 X1 X6 X1 X2
20
X3 X2 X1
21
X3 X1 X1
22
X1 X4 X2 X2
23
X1 X4 X2 X1 X6 X6
X2
X2
X2
24
X3 X7 X1 X6 X3 X1 X2 X2
X1 X1
25
X4 X2 X1
26
X2 X4 X2
27
X1 X5 X3 X2
28
X2 X3 X1
29
X2 X1 X3 X1 X1
X1
30
22
31
X1 X2 X2 X2 X2
32
X6 X4 X2
33
X8 X1
34
18
35