971 PCS

Parts list



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10
x1 x3 x3 x1 x6
x6 x1 x6 x9
1
2
3
11
x6 x2 x1 x1 x4
x4 x3 x3 x2
x4 x10 x3
1
2
12
x1 x1 x2 x1 x1
x1 x6 x5
1
2
13
x12 x4 x4
x8
14
x24 x8 x8
x4
15
x12 x4 x4
x8
16
x24 x8 x8
x4
17
x12 x4 x4
x8 x4
18
x6 x2 x4 x22 x2
x8 x2 x4
19
x10 x2 x4 x2
x4 x4
20
x2 x2 x10 x2
x2 x4 x2
x6 x2
21
x16 x8 x8
x4
22
x8 x4 x4
x8
23
x3 x3 x8 x6
x4 x4 x3
x6
24
x8 x6
x4
25
x2 x1 x1
x1 x5
x1 x2
26
x2 x10 x4
x1 x6 x4
27
x2 x2 x2
x2 x1
x2
28
x1 x1